

## Анализ неисправностей и устранение неполадок

| ПРОБЛЕМА                                                                       | ПРИЧИНА                                                                                                                                   | РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудно опускается ручка перфорации.                                            | В окне перфорации произошло замятие; имеется посторонний предмет; количество листов пробивки за раз превышено.                            | Устраните препятствие; уменьшите количество листов.                                                                                                          |
| Неравномерная перфорация отверстий.                                            | Края бумаги в стопке не совпадают; в окне перфорации произошло замятие или застрял мусор; количество листов пробивки за раз превышено.    | Выньте бумагу, выровняйте края и аккуратно поместите ее обратно в окно перфорации; устраните препятствие; уменьшите количество листов.                       |
| Пластиковая пружина раскрывается неравномерно.                                 | Гребенка для пластиковой пружины деформирована; крючки разжимной планки деформированы.                                                    | Выровняйте гребенку при помощи линейки; выровняйте и отрегулируйте крючки разжимной планки.                                                                  |
| Неполное пробивание блока бумаги.                                              | Количество листов пробивки за раз превышено; лоток для сбора бумажных частиц переполнен, посторонний предмет в окне или в бумажном блоке. | Уменьшите количество листов; убедитесь, что лоток для сбора бумажных частиц очищен; проверьте окно перфорации и бумажный блок на предмет посторонних частиц. |
| Бумажный блок не до конца вставляется в слот перфорации или трудно вынимается. | Загиб краев; количество листов пробивки за раз превышено; ручка перфорации находится не в исходном положении.                             | Расправить бумагу; уменьшите количество листов; установите ручку перфорации в исходное положение "Вверх".                                                    |

## Уход и обслуживание

- Корпус аппарата очищайте мягкой тканью, при необходимости ткань можно смачивать мыльным раствором, не используйте химически активные моющие средства и растворители.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь переплетчика.
- Регулярно очищайте лоток для сбора бумажных частиц.
- Ни в коем случае не ремонтируйте переплетчик самостоятельно.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в авторизованный сервис-центр ГЕЛЕОС. Для обращения требуется чек или иной документ, подтверждающий покупку. Гарантийный талон не требуется.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

## Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантии в течение 1 года с даты покупки. Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

## Утилизация



Неправильная утилизация любой техники может быть опасна для здоровья людей и окружающей среды. Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслужившей техники.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Механический переплетчик на пластиковую пружину

# ГЕЛЕОС БП-22

**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ ГЕЛЕОС!**

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:**


### Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее для дальнейшего использования.
- Всегда устанавливайте устройство на устойчивую поверхность.
- Переносите переплетчик только за его основу.
- Регулярно очищайте лоток для сбора бумажных частиц.
- Перед перфорацией нужного материала, всегда проверяйте настройки перфорации на ненужных листах бумаги.
- Перед перфорацией бумаги удаляйте скобы, скрепки (и др. металлические предметы).

- Никогда не превышайте указанную максимальную производительность.
- Ни в коем случае не ремонтируйте аппарат самостоятельно.
- Корпус аппарата очищайте мягкой тканью, при необходимости ткань можно смачивать мыльным раствором, не используйте химически активные моющие средства и растворители.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь аппарата.
- Обеспечивайте экологичную утилизацию всех материалов находящихся в упаковке.

### Составные части аппарата

1. Ручка перфорации имеет 2 положения:
  - 1.1. Исходное положение (Положение "Вверх").
  - 1.2. Перфорация (Положение "Вниз").
2. Гребенка.
3. Ручка фиксации пружины имеет 2 положения:
  - 3.1. Исходное положение/ закрытие пружины (Положение "Вниз").
  - 3.2. Раскрытие пружины (Положение "Вверх").
4. Переплетный механизм.
5. Регулировка глубины перфорации.
6. Упор для бумаги/ограничитель формата.
7. Окно перфорации.
8. Станина/ рабочий стол.
9. Лоток для сбора бумажных частиц (сзади).



## Характеристики


| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Формат:                                                                                | A4, A5 и меньше        |
| Количество ручек:                                                                      | 2                      |
| Упор для бумаги/ ограничитель формата:                                                 | есть (поворотный)      |
| ПЕРФОРАЦИЯ                                                                             |                        |
| Вид перфорации:                                                                        | механический           |
| Форма отверстия перфорации:                                                            | прямоугольная          |
| Макс. количество листов для перфорации (80 гр/м <sup>2</sup> ):                        | 22                     |
| Макс. количество листов для перфорации (70 гр/м <sup>2</sup> ):                        | 25                     |
| Количество пробиваемых отверстий:                                                      | 21                     |
| Регулировка глубины перфорации:                                                        | есть 4 режима (2-5мм)  |
| ПЕРЕПЛЕТ                                                                               |                        |
| Вид переплета:                                                                         | на пластиковую пружину |
| Макс. объем переплетаемого блока листов (70 г/м <sup>2</sup> // 80 г/м <sup>2</sup> ): | 500 // 450             |
| Макс. диаметр пружин, мм:                                                              | 51                     |
| Шаг пружины:                                                                           | 9/16                   |

## Соответствие диаметра пластиковой пружины для переплета толщине переплетаемого блока


| ДИАМЕТР ПРУЖИНЫ, ММ | ТОЛЩИНА ДОКУМЕНТА, КОЛ-ВО ЛИСТОВ | ОТСТУП ПЕРФОРАЦИИ | ВИД ПРУЖИНЫ | КОЛ-ВО КОЛЕЦ |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 4.5                 | 15                               | 2                 | кольцо      | 21           |
| 6                   | 25                               | 2                 | кольцо      | 21           |
| 8                   | 45                               | 2                 | кольцо      | 21           |
| 10                  | 65                               | 3                 | кольцо      | 21           |
| 12                  | 90                               | 3                 | кольцо      | 21           |
| 14                  | 110                              | 4                 | кольцо      | 21           |
| 16                  | 135                              | 4                 | кольцо      | 21           |
| 19                  | 165                              | 4                 | кольцо      | 21           |
| 22                  | 200                              | 5                 | кольцо      | 21           |
| 25                  | 230                              | 5                 | кольцо      | 21           |
| 28                  | 260                              | 5                 | кольцо      | 21           |
| 32                  | 300                              | 5                 | овал        | 21           |
| 38                  | 360                              | 5                 | овал        | 21           |
| 45                  | 440                              | 5                 | овал        | 21           |
| 51                  | 500                              | 5                 | овал        | 21           |

## Эксплуатация

### НАСТРОЙКА:



Всегда устанавливайте устройство на устойчивую поверхность.



Убедитесь, что обе ручки находятся в исходном положении. А лоток для бумажных частиц пуст и правильно установлен.



Отрегулируйте упор для бумаги под нужный формат.



Установите необходимый отступ перфорации (\*Чем толще сшиваемый документ, тем больше должно быть расстояние от края листа до отверстия).




Поместите переплетаемый материал на рабочий стол переплетчика, затем продвиньте его в окно перфорации.




Чтобы пробить отверстия, опустите ручку перфорации вниз до упора, затем верните назад, в исходное положение.


### ПЕРЕПЛЕТ:




Выберите пружину нужного диаметра, используя таблицу соответствия. Поместите пластиковую пружину за держатель переплетного механизма зубцами вверх.




Потяните ручку фиксации пружины на себя, чтобы открыть пластиковую пружину.



Вставьте пробитые листы непосредственно в открытую пластиковую пружину. Начните с передней обложки документа.



Отведите ручку фиксатора пружины от себя. Снимите готовую брошюру с переплетного механизма.



В любое время можно добавить дополнительные листы или удалить лишние, открыв и снова закрыв гребенку, как описано выше (п.7-10).