

Анализ неисправностей и устранение неполадок

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Трудно опускается ручка перфорации.	В окне перфорации произошло замятие; имеется посторонний предмет; количество листов пробивки за раз превышено.	Устраните препятствие; уменьшите количество листов.
Неравномерная перфорация отверстий.	Края бумаги в стопке не совпадают; в окне перфорации произошло замятие или застрял мусор; количество листов пробивки за раз превышено.	Выньте бумагу, выровняйте края и аккуратно поместите ее обратно в окно перфорации; устраните препятствие; уменьшите количество листов.
Пластиковая пружина раскрывается неравномерно.	Гребенка для пластиковой пружины деформирована; крючки разжимной планки деформированы.	Выровняйте гребенку при помощи линейки; выровняйте и отрегулируйте крючки разжимной планки.
Неполное пробивание блока бумаги.	Количество листов пробивки за раз превышено; лоток для сбора бумажных частиц переполнен, посторонний предмет в окне или в бумажном блоке.	Уменьшите количество листов; убедитесь, что лоток для сбора бумажных частиц очищен; проверьте окно перфорации и бумажный блок на предмет посторонних частиц.
Бумажный блок не до конца вставляется в слот перфорации или трудно вынимается.	Загиб краев; количество листов пробивки за раз превышено; ручка перфорации находится не в исходном положении.	Расправьте бумагу; уменьшите количество листов; установите ручку перфорации в исходное положение "Вверх".

Уход и обслуживание

- Корпус аппарата очищайте мягкой тканью, при необходимости ткань можно смачивать мыльным раствором. Не используйте химически активные моющие средства и растворители.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь переплетчика.
- Регулярно очищайте лоток для сбора бумажных частиц.
- Ни в коем случае не ремонтируйте переплетчик самостоятельно.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в авторизованный сервис-центр ГЕЛЕОС. Для обращения потребуется чек или иной документ, подтверждающий покупку. Гарантийный талон не требуется.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации переплетчика гарантия в течение 1 года с даты покупки. Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



Неправильная утилизация любой техники может быть опасна для здоровья людей и окружающей среды.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслужившей техники.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Механический переплетчик на пластиковую пружину

ГЕЛЕОС БП-8

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПЕРЕПЛЕТЧИКА ГЕЛЕОС!


ВАЖНО! ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ — ознакомьтесь перед использованием

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее для дальнейшего использования.
- Постоянная работа переплетчика на пределе возможностей, пробивая максимальное кол-во (6-8) листов, может привести к повышенным нагрузкам на переплетчик, требует увеличенных мышечных усилий от оператора, и снижает технический ресурс аппарата.
- Никогда не превышайте указанную максимальную производительность, это может привести к поломкам.

- Поверхность, на которой стоит переплетчик, особенно при пробивке максимального кол-ва листов, должна быть ровной, устойчивой и не перекашиваться от нагрузок. Искривление поверхности может привести к заклиниванию пуансона в отверстиях матрицы переплетчика.
- Не пытайтесь пробивать картон, пластик или другие плотные материалы, не предназначенные для этой модели.
- Перед перфорацией бумаги удаляйте скобы, скрепки и др. металлические предметы.

Составные части аппарата

1. Рабочая ручка имеет 2 положения:
 - 1.1. "Вверх" - исходное положение / зажим пружины.
 - 1.2. "Вперед" - перфорация / раскрытие пружины.
2. Гребенка.
3. Переплетный механизм.
4. Окно перфорации.
5. Упор для бумаги / ограничитель формата.
6. Рабочий стол.
7. Лоток для сбора бумажных частиц.



Характеристики


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Формат:	A4, A5 и меньше
Количество ручек:	1
Упор для бумаги/ ограничитель формата:	есть
ПЕРФОРАЦИЯ	
Вид перфорации:	механический
Форма отверстия перфорации:	прямоугольная
Макс. количество листов для перфорации:	8
Количество пробиваемых отверстий:	21
Регулировка глубины перфорации:	-
Отключение ножей перфорации:	-
ПЕРЕПЛЕТ	
Вид переплета:	на пластиковую пружину
Макс. объем переплетаемого блока листов (80 г/м²):	145
Макс. диаметр пружин, мм:	16
Шаг пружины:	9/16

Соответствие диаметра пластиковой пружины для переплета, толщине переплетаемого блока


ДИАМЕТР ПРУЖИНЫ, мм	ТОЛЩИНА ДОКУМЕНТА, КОЛ-ВО ЛИСТОВ	ВИД ПРУЖИНЫ	КОЛИЧЕСТВО КОЛЕЦ
4.5	15	кольцо	21
6	25	кольцо	21
8	45	кольцо	21
10	65	кольцо	21
12	90	кольцо	21
14	110	кольцо	21
16	135	кольцо	21
19	165	кольцо	21
22	200	кольцо	21
25	230	кольцо	21
28	260	кольцо	21
32	300	овал	21
38	360	овал	21
45	440	овал	21
51	500	овал	21

Эксплуатация


НАСТРОЙКА:



1. Всегда устанавливайте аппарат на устойчивую поверхность.




2. Убедитесь, что рабочая ручка находится в исходном положении "Вверх".



3. Убедитесь, что лоток для бумажных частиц пуст и правильно установлен.


ПЕРФОРАЦИЯ:



4. Перед первым применением используйте черновые листы, так как на ножах может находиться техническое масло.




5. Поместите бумагу на рабочий стол и продвиньте в окно перфорации.




6. Чтобы пробить отверстия, опустите рабочую ручку вниз до упора, затем верните назад, в исходное положение.


ПЕРЕПЛЕТ:




7. Выберите пружину подходящего диаметра. Поместите ее на гребенку зубцами вверх.



8. Отведите ручку управления назад, чтобы раскрыть пружину.




9. Выровняйте перфорированные листы и вставьте в открытую пружину. Начните с передней обложки документа.



10. Потяните ручку на себя, установите в исходное положение, чтобы закрыть пружину.



11. Сдвиньте переплетенную брошюру вправо, чтобы освободить пружину от крючков гребенки, и поднимите ее край вверх.



12. **Готово!** В любое время можно добавить листы или удалить лишние, открыв и снова закрыв пружину, как описано выше.