

Анализ неисправностей и устранение неполадок

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Трудно опускается ручка перфорации.	В окне перфорации произошло замятие; имеется посторонний предмет; количество листов пробивки за раз превышено.	Устраните препятствие; уменьшите количество листов.
Неравномерная перфорация отверстий.	Края бумаги в стопке не совпадают; в окне перфорации произошло замятие или застрял мусор; количество листов пробивки за раз превышено.	Выньте бумагу, выровняйте края и аккуратно поместите ее обратно в окно перфорации; устраните препятствие; уменьшите количество листов.
Пластиковая пружина раскрывается неравномерно.	Гребенка для пластиковой пружины деформирована; крючки разжимной планки деформированы.	Выровняйте гребенку при помощи линейки; выровняйте и отрегулируйте крючки разжимной планки.
Неполное пробивание блока бумаги.	Количество листов пробивки за раз превышено; лоток для сбора бумажных частиц переполнен, посторонний предмет в окне или в бумажном блоке.	Уменьшите количество листов; убедитесь, что лоток для сбора бумажных частиц очищен; проверьте окно перфорации и бумажный блок на предмет посторонних частиц.
Бумажный блок не до конца вставляется в слот перфорации или трудно вынимается.	Загиб краев; количество листов пробивки за раз превышено; ручка перфорации находится не в исходном положении.	Расправить бумагу; уменьшить количество листов; установите ручку перфорации в исходное положение "Вверх".

Уход и обслуживание

- Корпус аппарата очищайте мягкой тканью, при необходимости ткань можно смачивать мыльным раствором, не используйте химически активные моющие средства и растворители.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь переплетчика.
- Регулярно очищайте лоток для сбора бумажных частиц.
- Ни в коем случае не ремонтируйте переплетчик самостоятельно.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в авторизованный сервис-центр ГЕЛЕОС. Для обращения потребуется чек или иной документ, подтверждающий покупку. Гарантийный талон не требуется.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации переплетчика гарантия в течение 1 года с даты покупки. Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



Неправильная утилизация любой техники может быть опасна для здоровья людей и окружающей среды.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслужившей техники.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Механический переплетчик на пластиковую пружину


ГЕЛЕОС БП Практик 8

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПЕРЕПЛЕТЧИКА ГЕЛЕОС!

ВАЖНО! ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ — ознакомьтесь перед использованием

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее для дальнейшего использования.
- Постоянная работа переплетчика на пределе возможностей, переплетая максимальное кол-во (6-8) листов, может привести к повышенным нагрузкам на переплетчик, требует увеличенных мышечных усилий от оператора, и снижает технический ресурс аппарата.
- Никогда не превышайте указанную максимальную производительность, это может привести к поломкам.
- Для увеличения срока службы переплетчика соблюдайте рекомендованное кол-во листов для переплета.
- Поверхность на которой стоит переплетчик, особенно при пробивке максимального кол-ва листов, должна быть ровной, устойчивой и не перекашиваться от нагрузок. Искривление поверхности может привести к заклиниванию пуансона в отверстиях матрицы переплетчика.
- Регулярно очищайте лоток для сбора бумажных частиц.
- Перед перфорацией бумаги удаляйте скобы, скрепки (и др. металлические предметы).
- Ни в коем случае не ремонтируйте аппарат самостоятельно.

Составные части аппарата



1. Рабочая ручка имеет 3 положения:
 - 1.1. "Вверх" - исходное положение/ зажим пружины.
 - 1.2. "Вниз" - перфорация.
 - 1.3. "Назад" - раскрытие пружины.
2. Гребенка.
3. Переплетный механизм.
4. Окно перфорации.
5. Упор для бумаги.
6. Рабочий стол.
7. Лоток для сбора бумажных частиц (сзади).
8. Ручка для переноски.

Характеристики


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Формат:	A4, A5 и меньше
Количество ручек:	1
Упор для бумаги:	есть
ПЕРФОРАЦИЯ	
Вид перфорации:	механический
Форма отверстия перфорации:	прямоугольная
Макс. количество листов для перфорации (80 г/м²):	6-8
Рекомендованное количество листов для перфорации:	3-4
Количество пробиваемых отверстий:	21
ПЕРЕПЛЕТ	
Вид переплета:	на пластиковую пружину
Макс. объем переплетаемого блока листов (80 г/м²):	150
Макс. диаметр пружин, мм:	19
Шаг пружины:	9/16

Соответствие диаметра пластиковой пружины для переплета толщине переплетаемого блока


ДИАМЕТР ПРУЖИНЫ, ММ	ТОЛЩИНА ДОКУМЕНТА, КОЛ-ВО ЛИСТОВ	ВИД ПРУЖИНЫ	КОЛИЧЕСТВО КОЛЕЦ
4.5	15	кольцо	21
6	25	кольцо	21
8	45	кольцо	21
10	65	кольцо	21
12	90	кольцо	21
14	110	кольцо	21
16	135	кольцо	21
19	165	кольцо	21
22	200	кольцо	21
25	230	кольцо	21
28	260	кольцо	21
32	300	овал	21
38	360	овал	21
45	440	овал	21
51	500	овал	21

Эксплуатация

НАСТРОЙКА:



Устанавливайте устройство на ровную, устойчивую поверхность, способную без перекосов выдержать усилие от пробивки отверстий.




Убедитесь, что рабочая ручка находится в исходном положении "Вверх".


ПЕРФОРАЦИЯ:

Примечания:
1. Обычно ножи перфорации защищены смазочным материалом, который при первой работе может испачкать документы — рекомендуется предварительно выполнить несколько пробных перфораций.
2. Перед перфорацией нужного материала, всегда проверяйте настройки перфорации на ненужных листах бумаги.


ПЕРФОРАЦИЯ:



Убедитесь, что лоток для бумажных частиц пуст и правильно установлен.



Поместите переплетаемый материал на рабочий стол переплетчика, затем продвиньте его в окно перфорации.




Чтобы пробить отверстия, опустите рабочую ручку вниз, затем верните назад, в исходное положение.


ПЕРЕПЛЕТ:




Выберите пружину соответствующего диаметра, используя таблицу соответствия диаметра пружины - толщине переплетаемого блока.




Поместите пластиковую пружину за держатель переплетного механизма зубцами вверх.




Отведите рабочую ручку от себя, чтобы открыть пластиковую пружину.



Загрузите пробитые листы непосредственно в открытую пружину. Начните с передней обложки документа.



Верните рабочую ручку в исходное положение "Вверх". Снимите готовую брошюру с переплетного механизма.



В любое время можно добавить дополнительные листы или удалить лишние, открыв и снова закрыв гребенку, как описано выше.