

Технические характеристики

Артикул:	PCA4MC
Максимальное количество листов, 80 гр/мм²:	16-18
Рекомендованное количество листов, 80 гр/мм²:	12
Длина реза, мм:	300
Основание:	пластик
Прижим:	есть

Гарантия



При правильной эксплуатации оборудования гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



Неправильная утилизация любой техники может быть опасна для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившую технику в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслужившей техники.

Сабельный резак

ГЕЛЕОС РС А4 Мастер

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Сабельный резак — это удобный инструмент для точного и быстрого разрезания бумаги. Следуйте этой инструкции, чтобы безопасно и эффективно использовать устройство.

Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Всегда устанавливайте устройство на устойчивую поверхность, чтобы избежать переворачивания.
- Когда резак не используется, он должен находиться в горизонтальном положении, а лезвие ножа должно быть опущено вниз и зафиксированно.
- Во время работы будьте внимательны к положению своих рук, избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа.
- Изделие предназначено для резки бумаги. Не используйте его для других целей.
- При переносе резака заблокируйте нож с помощью фиксатора и держите его только за основание в горизонтальном положении.
- Прежде чем помещать бумагу на резак, снимайте с неё зажимы и скрепки.
- Не подвергайте устройство воздействию любых жидкостей и влаги.
- Данное изделие не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными возможностями. Не оставляйте резак без присмотра.
- Не пытайтесь вытащить замятые обрезки острым предметом или ремонтировать резак самостоятельно, так как можно получить травму или повредить изделие.
- Для увеличения срока службы сабельного резака соблюдайте рекомендованное количество листов для резки.


Составные части аппарата



Использование резака

Установка рукоятки:

Для начала работы присоедините ручку к штанге лезвия до щелчка.




Безопасность:

Боковой фиксатор ручки является важнейшим элементом безопасности резака ГЕЛЕОС.

Сдвиньте ручку в правую сторону и поднимите ее вверх для начала работы.

Для блокировки ручки при окончании работы сдвиньте ее в правую сторону, опустите вниз и прижмите к основанию резака. Всегда блокируйте нож резака после окончания работы.



Резка бумаги:

1. Установите резак на твердую устойчивую поверхность.
2. Поднимите нож, предварительно сняв его с фиксатора.
3. Расположите материал для нарезки на рабочей поверхности резака.


*Примечание: Обычно ножи защищены смазочным материалом, который при первой работе может испачкать документы — рекомендуется предварительно выполнить несколько пробных разрезов.

4. Для ровного реза зафиксируйте бумагу прижимом, затем плавно и уверенно опустите нож, выполняя рез.

*Примечание: Опуская подвижный нож, слегка ведите его влево, чтобы обеспечить плотное прилегание к режущей кромке неподвижного ножа.

*Примечание: При опускании ножа следите чтобы руки не попали на линию реза.

5. Доведите нож до упора фиксатора в рабочую поверхность.
6. Готово!



Хранение:

1. После завершения резки, заблокируйте нож.

* Примечание: Храните резак в сухом и недоступном для детей месте.

Обслуживание

Рекомендуется периодически смазывать нож с помощью ветоши, пропитанной машинным маслом. Эта обработка препятствует появлению ржавчины.

Категорически запрещается использование растворителей и воды.



Сервисные работы, связанные с разбором резака, разрешается выполнять только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru